



NISSAN DATA DICTIONARY

Dit gegevenswoordenboek geeft een overzicht van de voertuiggegevens die u kunt opvragen, duidelijk gecategoriseerd voor eenvoudige toegang. Houd er rekening mee dat beschikbaarheid en type telematica-gegevens kunnen verschillen per voertuig, aandrijving, model en aanwezigheid/afwezigheid van navigatie.

■	CCS 2	ARNA (FEI) QASHQAI (L2) QASHQAI NC (L2)		JUKE (F16) JUKE (F16) LEAF (ZEI) LEAF (ZEI) NISSO NAVARA (D2B)		Categorie gegevens	Data Name (English Only)	Beschrijving	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mogelijke waarde betekenis
		CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)										
1	✓	✓	✓	✓	✓	Beschrijvende gegevens	VIN	Voertuigidentificatienummer dat uniek wordt toegekend aan elke auto die door Nissan wordt verkocht.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Niet gedefinieerd
2	✓	✓	✓	✓	✓	Beschrijvende gegevens	Timestamp	Tijdstip waarop de gegevens zijn geëxtraheerd	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Niet gedefinieerd
3	✓	✗	✗	✗	✗	Beschrijvende gegevens	User ID	Identificatienummer die wordt toegewezen aan elke persoon die zich heeft geregistreerd als lid van Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Niet gedefinieerd
4	✓	✓	✓	✓	✓	Ritstatistieken en rijgedrag	SpeedDisplayedValuekmh	Snelheid van het voertuig zoals weergegeven op het instrumentenpaneel	float	0	409.4		0 Bereik: 0 - 409.4 Eenheid: km/h
5	✓	✗	✗	✗	✗	Ritstatistieken en rijgedrag	EngineRPM	Hoe snel de motoras op een bepaald moment in een minuut draait (rpm = omwenteling per minuut)	float	0	8191.75		0 Bereik: 0 - 8191.75 Eenheid: rpm
6	✓	✗	✗	✗	✗	Ritstatistieken en rijgedrag	AdaptativeCruiseControlDisplaySpeedSetting	Snelheidsinstelling voor adaptieve cruisecontrol	integer	0	255		0 Bereik: 0 - 255, Eenheid: km/u
7	✓	✗	✗	✗	✗	Ritstatistieken en rijgedrag	AdaptativeCruiseControlDisplayDistanceSetting	Afstandsinstelling vanaf 'voorligger' voor adaptieve cruisecontrol	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Geen weergave";1:"Korte afstand";2:"Middelrange afstand";3:"Lange afstand";4:"Reglementaire gedetecteerde afstand";5:"Zeer lange afstand";6:"Gereserveerd";7:"Gereserveerd"}
8	✓	✗	✗	✗	✗	Ritstatistieken en rijgedrag	ACCTargetDistanceDisplay	Visuele indicatie van de afstand tot 'voorligger' op het display voor adaptieve cruisecontrol	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Geen gedetecteerd doel";1:"Lange gedetecteerde afstand";2:"Middelste gedetecteerde afstand";3:"Korte gedetecteerde afstand";4:"Reglementaire gedetecteerde afstand";5:"Gereserveerd";6:"Gereserveerd";7:"Gereserveerd"}
9	✗	✓	✓	✓	✓	Ritstatistieken en rijgedrag	AcceleratorPedalOpeningRatio	Deze gegevens geven de openingsverhouding van het gaspedaal aan voor de versnellingsregeling van Automatic Transmission (AT) en Continuously Variable Transmission (CVT). Het is een maat voor het brandstofverbruik.	float	0	125		0 Bereik: 0 - 125 Eenheid: %
10	✓	✗	✗	✗	✗	Brandstof	FuelGaugeDisplayValue	Resterende hoeveelheid brandstof in de brandstoftank zoals aangegeven op de brandstofindicator op het instrumentenpaneel	integer	0	100	0	Bereik: 0 - 100 Eenheid: %
11	✓	✓	✓	✓	✓	Batterij & Opladen info	EVHVBatteryEnergyLevel	Huidige laadtoestand van de accu zoals weergegeven op het instrumentenpaneel	float	0.01	100		0 Bereik: 0 - 100 Eenheid: %
12	✓	✗	✗	✗	✗	Batterij & Opladen info	ChargeStatus	Status van de laadsessie - zoals beschreven in "mogelijke waarden"	integer		0	0 {0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Geen lading";1:"Wachten op een geplande lading";2:"Beëindigde lading";3:"Lading wordt uitgevoerd";4:"Laadfout mislukt";5:"Wachten op huidige lading";6:"Energieklep geopend, welkom MWI - Multi-Media Interface";7:"Gestopte lading (SOC-State Of Charge is niet vol)";8:"Opladen gaat door met volledige SOC-State Of Charge";9:"V2G-Vehicle-to-Grid";10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside";11:"V2G-Vehicle-to-Grid in ontlasting";12:"V2G-Vehicle-to-Grid in charge";13:"Niet gebruikt";14:"Niet gebruikt";15:"Niet gebruikt"}
13	✓	✓	✗	✗	✗	Batterij & Opladen info	HVBatteryChargeType	Soort lading "V2H - Vehicle-to-Home" is de mogelijkheid om het voertuig te gebruiken om een persoonlijk huis van stroom te voorzien. V2G - Vehicle-to-Grid" is de mogelijkheid om het voertuig te gebruiken om energie terug te leveren aan het net. Dit kan helpen het net te stabiliseren tijdens piekperiodes. Deze functie is momenteel niet in gebruik (2025).	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Geen opladen";1:"Normaal opladen";2:"Versneld opladen";3:"Snel opladen";4:"Snel opladen";5:"Ultra snel";6:"Niet gebruikt";7:"Niet beschikbaar";8:"V2H";9:"V2G"}
14	✓	✗	✗	✗	✗	Batterij & Opladen info	EVChargePlugConnected	Status van de verbinding van de laadkabel	integer	0	0	0 {0,1,2,3}	{0:"Geen weergave/verzoek (oplaadstekker is NIET aangesloten)";1:"Oplaadstekker is aangesloten";2:"Start aandrijflijn onmogelijk - stekker aangesloten";3:"Niet beschikbare waarde"}
15	✓	✓	✗	✗	✗	Ongevallen en waarschuwingen	StatusWheelStateFrontLeft	Bandenspanning linksvoor	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Druk ok en geen defect";1:"Defect";2:"Onderinflatie";3:"Onderinflatie en falen";4:"Doorboren";5:"Lekke band en falen";6:"Doorboren en onderbanden";7:"Doorboring en onderspanning en falen"}
16	✓	✓	✗	✗	✗	Ongevallen en waarschuwingen	StatusWheelStateFrontRight	Bandenspanning rechtsvoor	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Druk ok en geen defect";1:"Defect";2:"Onderinflatie";3:"Onderinflatie en falen";4:"Doorboren";5:"Lekke band en falen";6:"Doorboren en onderbanden";7:"Doorboring en onderspanning en falen"}
17	✓	✓	✗	✗	✗	Ongevallen en waarschuwingen	StatusWheelStateRearLeft	Bandenvulstatus linksachter	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Druk ok en geen defect";1:"Defect";2:"Onderinflatie";3:"Onderinflatie en falen";4:"Doorboren";5:"Lekke band en falen";6:"Doorboren en onderbanden";7:"Doorboring en onderspanning en falen"}
18	✓	✓	✗	✗	✗	Ongevallen en waarschuwingen	StatusWheelStateRearRight	Bandenvulstatus rechtsachter	integer		0	0 {0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Druk ok en geen defect";1:"Defect";2:"Onderinflatie";3:"Onderinflatie en falen";4:"Doorboren";5:"Lekke band en falen";6:"Doorboren en onderbanden";7:"Doorboring en onderspanning en falen"}
19	✓	✓	✓	✓	✓	Prestaties van het voertuig	StatusWipingFront	Status ruitenwisser voor	integer		0	0 {0,1,4,6,7}	{0:"Ruitenwisser aan de voorkant in stopstand";1:"Ruitenwisser aan de voorkant gedwongen te stoppen";4:"niet beschikbaar";6:"wissen met lage snelheid aangevraagd";7:"wissen op hoge snelheid aangevraagd"}
20	✓	✓	✗	✗	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureFrontRight	Meting bandenspanning rechtsvoor Het bandenspanningscontrolesysteem wordt alleen geüpdatet als het voertuig in beweging is. Als de auto lange tijd geparkeerd staat, blijft hij oude bandenspanningswaarden weergeven totdat hij weer begint te rijden.	float	0	7620		0 Bereik: 0 - 7620 Eenheid: mbar
21	✓	✓	✗	✗	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureFrontLeft	Meting bandenspanning linksvoor Het bandenspanningscontrolesysteem wordt alleen geüpdatet als het voertuig in beweging is. Als de auto lange tijd geparkeerd staat, blijft hij oude bandenspanningswaarden weergeven totdat hij weer begint te rijden.	float	0	7620		0 Bereik: 0 - 7620 Eenheid: mbar
22	✓	✓	✗	✗	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureRearRight	Meting bandenspanning rechtsachter Het bandenspanningscontrolesysteem wordt alleen geüpdatet als het voertuig in beweging is. Als de auto lange tijd geparkeerd staat, blijft hij oude bandenspanningswaarden weergeven totdat hij weer begint te rijden.	float	0	7620		0 Bereik: 0 - 7620 Eenheid: mbar

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie gegevens	Data Name (English Only)	Beschrijving	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mogelijke waarde betekenis	
23	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureRearLeft	Bandenspanningsmeting linksachter Het bandenspanningscontrolesysteem wordt alleen geüpdatet als het voertuig in beweging is. Als de auto lange tijd geparkeerd staat, blijft hij oude bandenspanningswaarden weergeven totdat hij weer begint te rijden.	float	0	7620		0 Bereik 0 - 7620 Eenheid: mbar	
24	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureFrontAxle	Uitlezing vooras bandenspanningscontrolesysteem	float	150	760		0 Bereik 150 - 760 Eenheid: kPa	
25	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	StatusWheelPressureRearAxle	Achteras Bandenspanningscontrolesysteemaflezing	float	150	760		0 Bereik 150 - 760 Eenheid: kPa	
26	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	RearFogLightsStatus	Status van mistachterlichten	integer	0	0	{0,1}	{0:"Mistachterlicht uit","1:"Mistachterlicht aan"}	
27	✓	✓	✓	Prestaties van het voertuig	LightningExternalDRL	Status van dagrijverlichting	integer	0	0	{0,1}	{0:"dagrijlicht niet aangevraagd","1:"Verzoek dagrijlicht"}	
28	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	PositionLightsStatus	Status van postbelichten	integer	0	0	{0,1}	{0:"Postbelichten uit","1:"Postbelichten aan"}	
29	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	LightningHighBeam	Status van verstralers	integer	0	0	{0,1}	{0:"Grootlichtweergave niet aangevraagd","1:"Grootlichtweergave gevraagd"}	
30	✓	✓	✓	Prestaties van het voertuig	LightningFrontFogLight	Status van mistlampen voor	integer		0	{0,1}	{0:"Mistlampen voor niet gevraagd","1:"Mistlampen voor gevraagd"}	
31	✓	✓	✓	Prestaties van het voertuig	EngineCoolantTemp	Temperatuur van de motorcoolelvloeistof voor verbrandingsmotor (niet beschikbaar voor elektrische voertuigen)	float	-40	214		0 Bereik -40-214 Stuk°C	
32	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	CrashDetectionOutOfOrder	Storingsstatus van crashsensoren	integer		0	0	{0,1,2,3}	{0:"Detectie functioneel","1:"Storing voor aanrijding van achteren","2:"Storing bij zijdelingse of frontale botsing","3:"Storing bij botsingsdetectie"}
33	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	SunroofPosition	Positie van het zonnedak	integer		0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Raampositie ongeïgd","1:"Raampositie 0 (gesloten)","2:"Raamsector 0l","3:"Raampositie 1","4:"Raamsector 12","5:"Raampositie 2","6:"Raamsector 23","7:"Raampositie 3","8:"Raamsector 34","9:"Raampositie 4","10:"Raamsector 45","11:"Raampositie 5","12:"Raamsector 56","13:"Raampositie 6","14:"Raamsector sector 67","15:"Venster positie 7"}
34	✓	✗	✗	Status in het voertuig	HVAC_FanBlowerMotorStatus	HVAC (Verwarming, Ventilatie en Airconditioning) blower status.	integer		0	0	{0,1}	{0:"Motor ventilator uit","1:"Motor ventilator aan"}
35	✓	✗	✗	Status in het voertuig	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) ventilator snelheidsniveau.	integer		0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Geen weergave","1:"Niveau 1","2:"Niveau 2","3:"Niveau 3","4:"Niveau 4","5:"Niveau 5","6:"Niveau 6","7:"Niveau 7","8:"Niveau 8","9:"Niveau 9","10:"Niveau 10","11:"Niveau 11","12:"Niveau 12","13:"Niveau 13","14:"Niveau 14","15:"Blazer uit"}
36	✓	✗	✗	Status in het voertuig	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) luchtrecirculatiestatus.	integer		0	0	{0,1,2}	{0:"Geen weergave","1:"Recyclen aan","2:"Recyclen UIT"}
37	✓	✗	✗	Status in het voertuig	HVAC_RecyclingAutoDisplay	HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) automatische luchtrecirculatiestatus.	integer		0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet beschikbare waarde","1:"Automatische recycling wordt niet uitgevoerd","2:"Automatische recycling wordt uitgevoerd","3:"Niet gebruikt"}
38	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	GearBoxAutoLeverPosition	Selectie versnellingsbakhendel	integer		0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9}	{0:"Parkeren - P","1:"Achteruit - R","2:"Neutraal - N","3:"Rijden - D","4:"Handmatige modus - M","5:"1e versnelling","6:"2e versnelling","7:"3e versnelling","8:"4e versnelling","9:"5e versnelling","10:"6e versnelling","11:"7e versnelling","12:"8e versnelling","13:"9e versnelling","14:"10e versnelling","15:"11e versnelling","16:"12e versnelling","17:"13e versnelling","18:"14e versnelling","19:"15e versnelling","20:"16e versnelling","21:"17e versnelling","22:"18e versnelling","23:"19e versnelling","24:"20e versnelling","25:"21e versnelling","26:"22e versnelling","27:"23e versnelling","28:"24e versnelling","29:"25e versnelling","30:"26e versnelling","31:"27e versnelling","32:"28e versnelling","33:"29e versnelling","34:"30e versnelling","35:"31e versnelling","36:"32e versnelling","37:"33e versnelling","38:"34e versnelling","39:"35e versnelling","40:"36e versnelling","41:"37e versnelling","42:"38e versnelling","43:"39e versnelling","44:"40e versnelling","45:"41e versnelling","46:"42e versnelling","47:"43e versnelling","48:"44e versnelling","49:"45e versnelling","50:"46e versnelling","51:"47e versnelling","52:"48e versnelling","53:"49e versnelling","54:"50e versnelling","55:"51e versnelling","56:"52e versnelling","57:"53e versnelling","58:"54e versnelling","59:"55e versnelling","60:"56e versnelling","61:"57e versnelling","62:"58e versnelling","63:"59e versnelling","64:"60e versnelling","65:"61e versnelling","66:"62e versnelling","67:"63e versnelling","68:"64e versnelling","69:"65e versnelling","70:"66e versnelling","71:"67e versnelling","72:"68e versnelling","73:"69e versnelling","74:"70e versnelling","75:"71e versnelling","76:"72e versnelling","77:"73e versnelling","78:"74e versnelling","79:"75e versnelling","80:"76e versnelling","81:"77e versnelling","82:"78e versnelling","83:"79e versnelling","84:"80e versnelling","85:"81e versnelling","86:"82e versnelling","87:"83e versnelling","88:"84e versnelling","89:"85e versnelling","90:"86e versnelling","91:"87e versnelling","92:"88e versnelling","93:"89e versnelling","94:"90e versnelling","95:"91e versnelling","96:"92e versnelling","97:"93e versnelling","98:"94e versnelling","99:"95e versnelling","100:"96e versnelling","101:"97e versnelling","102:"98e versnelling","103:"99e versnelling","104:"100e versnelling","105:"101e versnelling","106:"102e versnelling","107:"103e versnelling","108:"104e versnelling","109:"105e versnelling","110:"106e versnelling","111:"107e versnelling","112:"108e versnelling","113:"109e versnelling","114:"110e versnelling","115:"111e versnelling","116:"112e versnelling","117:"113e versnelling","118:"114e versnelling","119:"115e versnelling","120:"116e versnelling","121:"117e versnelling","122:"118e versnelling","123:"119e versnelling","124:"120e versnelling","125:"121e versnelling","126:"122e versnelling","127:"123e versnelling","128:"124e versnelling","129:"125e versnelling","130:"126e versnelling","131:"127e versnelling","132:"128e versnelling","133:"129e versnelling","134:"130e versnelling","135:"131e versnelling","136:"132e versnelling","137:"133e versnelling","138:"134e versnelling","139:"135e versnelling","140:"136e versnelling","141:"137e versnelling","142:"138e versnelling","143:"139e versnelling","144:"140e versnelling","145:"141e versnelling","146:"142e versnelling","147:"143e versnelling","148:"144e versnelling","149:"145e versnelling","150:"146e versnelling","151:"147e versnelling","152:"148e versnelling","153:"149e versnelling","154:"150e versnelling","155:"151e versnelling","156:"152e versnelling","157:"153e versnelling","158:"154e versnelling","159:"155e versnelling","160:"156e versnelling","161:"157e versnelling","162:"158e versnelling","163:"159e versnelling","164:"160e versnelling","165:"161e versnelling","166:"162e versnelling","167:"163e versnelling","168:"164e versnelling","169:"165e versnelling","170:"166e versnelling","171:"167e versnelling","172:"168e versnelling","173:"169e versnelling","174:"170e versnelling","175:"171e versnelling","176:"172e versnelling","177:"173e versnelling","178:"174e versnelling","179:"175e versnelling","180:"176e versnelling","181:"177e versnelling","182:"178e versnelling","183:"179e versnelling","184:"180e versnelling","185:"181e versnelling","186:"182e versnelling","187:"183e versnelling","188:"184e versnelling","189:"185e versnelling","190:"186e versnelling","191:"187e versnelling","192:"188e versnelling","193:"189e versnelling","194:"190e versnelling","195:"191e versnelling","196:"192e versnelling","197:"193e versnelling","198:"194e versnelling","199:"195e versnelling","200:"196e versnelling","201:"197e versnelling","202:"198e versnelling","203:"199e versnelling","204:"200e versnelling","205:"201e versnelling","206:"202e versnelling","207:"203e versnelling","208:"204e versnelling","209:"205e versnelling","210:"206e versnelling","211:"207e versnelling","212:"208e versnelling","213:"209e versnelling","214:"210e versnelling","215:"211e versnelling","216:"212e versnelling","217:"213e versnelling","218:"214e versnelling","219:"215e versnelling","220:"216e versnelling","221:"217e versnelling","222:"218e versnelling","223:"219e versnelling","224:"220e versnelling","225:"221e versnelling","226:"222e versnelling","227:"223e versnelling","228:"224e versnelling","229:"225e versnelling","230:"226e versnelling","231:"227e versnelling","232:"228e versnelling","233:"229e versnelling","234:"230e versnelling","235:"231e versnelling","236:"232e versnelling","237:"233e versnelling","238:"234e versnelling","239:"235e versnelling","240:"236e versnelling","241:"237e versnelling","242:"238e versnelling","243:"239e versnelling","244:"240e versnelling","245:"241e versnelling","246:"242e versnelling","247:"243e versnelling","248:"244e versnelling","249:"245e versnelling","250:"246e versnelling","251:"247e versnelling","252:"248e versnelling","253:"249e versnelling","254:"250e versnelling","255:"251e versnelling","256:"252e versnelling","257:"253e versnelling","258:"254e versnelling","259:"255e versnelling","260:"256e versnelling","261:"257e versnelling","262:"258e versnelling","263:"259e versnelling","264:"260e versnelling","265:"261e versnelling","266:"262e versnelling","267:"263e versnelling","268:"264e versnelling","269:"265e versnelling","270:"266e versnelling","271:"267e versnelling","272:"268e versnelling","273:"269e versnelling","274:"270e versnelling","275:"271e versnelling","276:"272e versnelling","277:"273e versnelling","278:"274e versnelling","279:"275e versnelling","280:"276e versnelling","281:"277e versnelling","282:"278e versnelling","283:"279e versnelling","284:"280e versnelling","285:"281e versnelling","286:"282e versnelling","287:"283e versnelling","288:"284e versnelling","289:"285e versnelling","290:"286e versnelling","291:"287e versnelling","292:"288e versnelling","293:"289e versnelling","294:"290e versnelling","295:"291e versnelling","296:"292e versnelling","297:"293e versnelling","298:"294e versnelling","299:"295e versnelling","300:"296e versnelling","301:"297e versnelling","302:"298e versnelling","303:"299e versnelling","304:"300e versnelling","305:"301e versnelling","306:"302e versnelling","307:"303e versnelling","308:"304e versnelling","309:"305e versnelling","310:"306e versnelling","311:"307e versnelling","312:"308e versnelling","313:"309e versnelling","314:"310e versnelling","315:"311e versnelling","316:"312e versnelling","317:"313e versnelling","318:"314e versnelling","319:"315e versnelling","320:"316e versnelling","321:"317e versnelling","322:"318e versnelling","323:"319e versnelling","324:"320e versnelling","325:"321e versnelling","326:"322e versnelling","327:"323e versnelling","328:"324e versnelling","329:"325e versnelling","330:"326e versnelling","331:"327e versnelling","332:"328e versnelling","333:"329e versnelling","334:"330e versnelling","335:"331e versnelling","336:"332e versnelling","337:"333e versnelling","338:"334e versnelling","339:"335e versnelling","340:"336e versnelling","341:"337e versnelling","342:"338e versnelling","343:"339e versnelling","344:"340e versnelling","345:"341e versnelling","346:"342e versnelling","347:"343e versnelling","348:"344e versnelling","349:"345e versnelling","350:"346e versnelling","351:"347e versnelling","352:"348e versnelling","353:"349e versnelling","354:"350e versnelling","355:"351e versnelling","356:"352e versnelling","357:"353e versnelling","358:"354e versnelling","359:"355e versnelling","360:"356e versnelling","361:"357e versnelling","362:"358e versnelling","363:"359e versnelling","364:"360e versnelling","365:"361e versnelling","366:"362e versnelling","367:"363e versnelling","368:"364e versnelling","369:"365e versnelling","370:"366e versnelling","371:"367e versnelling","372:"368e versnelling","373:"369e versnelling","374:"370e versnelling","375:"371e versnelling","376:"372e versnelling","377:"373e versnelling","378:"374e versnelling","379:"375e versnelling","380:"376e versnelling","381:"377e versnelling","382:"378e versnelling","383:"379e versnelling","384:"380e versnelling","385:"381e versnelling","386:"382e versnelling","387:"383e versnelling","388:"384e versnelling","389:"385e versnelling","390:"386e versnelling","391:"387e versnelling","392:"388e versnelling","393:"389e versnelling","394:"390e versnelling","395:"391e versnelling","396:"392e versnelling","397:"393e versnelling","398:"394e versnelling","399:"395e versnelling","400:"396e versnelling","401:"397e versnelling","402:"398e versnelling","403:"399e versnelling","404:"400e versnelling","405:"401e versnelling","406:"402e versnelling","407:"403e versnelling","408:"404e versnelling","409:"405e versnelling","410:"406e versnelling","411:"407e versnelling","412:"408e versnelling","413:"409e versnelling","414:"410e versnelling","415:"411e versnelling","416:"412e versnelling","417:"413e versnelling","418:"414e versnelling","419:"415e versnelling","420:"416e versnelling","421:"417e versnelling","422:"418e versnelling","423:"419e versnelling","424:"420e versnelling","425:"421e versnelling","426:"422e versnelling","427:"423e versnelling","428:"424e versnelling","429:"425e versnelling","430:"426e versnelling","431:"427e versnelling","432:"428e versnelling","433:"429e versnelling","434:"430e versnelling","435:"431e versnelling","436:"432e versnelling","437:"433e versnelling","438:"434e versnelling","439:"435e versnelling","440:"436e versnelling","441:"437e versnelling","442:"438e versnelling","443:"439e versnelling","444:"440e versnelling","445:"441e versnelling","446:"442e versnelling","447:"443e versnelling","448:"444e versnelling","449:"445e versnelling","450:"446e versnelling","451:"447e versnelling","452:"448e versnelling","453:"449e versnelling","454:"450e versnelling","455:"451e versnelling","456:"452e versnelling","457:"453e versnelling","458:"454e versnelling","459:"455e versnelling","460:"456e versnelling","461:"457e versnelling","462:"458e versnelling","463:"459e versnelling","464:"460e versnelling","465:"461e versnelling","466:"462e versnelling","467:"463e versnelling","468:"464e versnelling","469:"465e versnelling","470:"466e versnelling","471:"467e versnelling","472:"468e versnelling","473:"469e versnelling","474:"470e versnelling","475:"471e versnelling","476:"472e versnelling","477:"473e versnelling","478:"474e versnelling","479:"475e versnelling","480:"476e versnelling","481:"477e versnelling","482:"478e versnelling","483:"479e versnelling","484:"480e versnelling","485:"481e versnelling","486:"482e versnelling","487:"483e versnelling","488:"484e versnelling","489:"485e versnelling","490:"486e versnelling","491:"487e versnelling","492:"488e versnelling","493:"489e versnelling","494:"490e versnelling","495:"491e versnelling","496:"492e versnelling","497:"493e versnelling","498:"494e versnelling","499:"495e versnelling","500:"496e versnelling","501:"497e versnelling","502:"498e versnelling","503:"499e versnelling","504:"500e versnelling","505:"501e versnelling","506:"502e versnelling","507:"503e versnelling","508:"504e versnelling","509:"505e versnelling","510:"506e versnelling","511:"507e versnelling","512:"508e versnelling","513:"509e versnelling","514:"510e versnelling","515:"511e versnelling","516:"512e versnelling","517:"513e versnelling","518:"514e versnelling","519:"515e versnelling","520:"516e versnelling","521:"517e versnelling","522:"518e versnelling","523:"519e versnelling","524:"520e versnelling","525:"521e versnelling","526:"522e versnelling","527:"523e versnelling","528:"524e versnelling","529:"525e versnelling","530:"526e versnelling","531:"527e versnelling","532:"528e versnelling","533:"529e versnelling","534:"530e versnelling","535:"531e versnelling","536:"532e versnelling","537:"533e versnelling","538:"534e versnelling","539:"535e versnelling","540:"536e versnelling","541:"537e versnelling","542:"538e versnelling","543:"539e versnelling","544:"540e versnelling","545:"541e versnelling","546:"542e versnelling","547:"543e versnelling","548:"544e versnelling","549:"545e versnelling","550:"546e versnelling","551:"547e versnelling","552:"548e versnelling","553:"549e versnelling","554:"550e versnelling","555:"551e versnelling","556:"552e versnelling","557:"553e versnelling","558:"554e versnelling","559:"555e versnelling","560:"556e versnelling","561:"557e versnelling","562:"558e versnelling","563:"559e versnelling","564:"560e versnelling","565:"561e versnelling","566:"562e versnelling","567:"563e versnelling","568:"564e versnelling","569:"565e versnelling","570:"566e versnelling","571:"567e versnelling","572:"568e versnelling","573:"569e versnelling","574:"570e versnelling","575:"571e versnelling","576:"572e versnelling","577:"573e versnelling","578:"574e versnelling","579:"575e versnelling","580:"576e versnelling","581:"577e versnelling","582:"578e versnelling","583:"579e versnelling","584:"580e versnelling","585:"581e versnelling","586:"582e versnelling","587:"583e versnelling","588:"584e versnelling","589:"585e versnelling","590:"586e versnelling","591:"587e versnelling","592:"588e versnelling","593:"589e versnelling","594:"590e versnelling","595:"591e versnelling","596:"592e versnelling","597:"593e versnelling","598:"594e versnelling","599:"595e versnelling","600:"596e versnelling","601:"597e versnelling","602:"598e versnelling","603:"599e versnelling","604:"600e versnelling","605:"601e versnelling","606:"602e versnelling","607:"603e versnelling","608:"604e versnelling","609:"605e versnelling","610:"606e versnelling","611:"607e versnelling","612:"608e versnelling","613:"609e versnelling","614:"610e versnelling","615:"611e versnelling","616:"612e versnelling","617:"613e versnelling","618:"614e versnelling","619:"615e versnelling","620:"616e versnelling","621:"617e versnelling","622:"618e versnelling","623:"619e versnelling","624:"620e versnelling","625:"621e versnelling","626:"622e versnelling","627:"623e versnelling","628:"624e versnelling","629:"625e versnelling","630:"626e versnelling","631:"627e versnelling","632:"628e versnelling","633:"629e versnelling","634:"630e versnelling","635:"631e versnelling","636:"632e versnelling","637:"633e versnelling","638:"634e versnelling","639:"635e versnelling","640:"636e versnelling","641:"637e versnelling","642:"638e versnelling","643:"639e versnelling","644:"640e versnelling","645:"641e versnelling","646:"642e versnelling","647:"643e versnelling","648:"644e versnelling","649:"645e versnelling","650:"646e versnelling","651:"647e versnelling","652:"648e versnelling","653:"649e versnelling","654:"650e versnelling","655:"651e versnelling","656:"652e versnelling","657:"653e versnelling","658:"654e versnelling","659:"655e versnelling","660:"656e versnelling","661:"657e versnelling","662:"658e versnelling","663:"659e versnelling","664:"660e versnelling","665:"661e versnelling","666:"662e versnelling","667:"663e versnelling","668:"664e versnelling","669:"665e versnelling","670:"666e versnelling","671:"667e versnelling","672:"668e versnelling","673:"669e versnelling","674:"670e versnelling","675:"671e versnelling","676:"672e versnelling","677:"673e versnelling","678:"674e versnelling","679:"675e versnelling","680:"676e versnelling","681:"677e versnelling","682:"678e versnelling","683:"679e versnelling","684:"680e versnelling","685:"681e versnelling","686:"682e versnelling","687:"683e versnelling","688:"684e versnelling","689:"685e versnelling","690:"686e versnelling","691:"687e versnelling","692:"688e versnelling","693:"689e versnelling","694:"690e versnelling","695:"691e versnelling","696:"692e versnelling","697:"693e versnelling","698:"694e versnelling","699:"695e versnelling","700:"696e versnelling","701:"697e versnelling","702:"698e versnelling","703:"699e versnelling","704:"700e versnelling","705:"701e versnelling","706:"702e versnelling","707:"703e versnelling","708:"704e versnelling","709:"705e versnelling","710:"706e versnelling","711:"707e versnelling","712:"708e versnelling","713:"709e versnelling","714:"710e versnelling","715:"711e versnelling","716:"712e versnelling","717:"713e versnelling","718:"714e versnelling","719:"715e versnelling","720:"716e versnelling","721:"717e versnelling","722:"718e versnelling","723:"719e versnelling","724:"720e versnelling","725:"721e versnelling","726:"722e versnelling","727:"723e versnelling","728:"724e versnelling","729:"725e versnelling","730:"726e versnelling","731:"727e versnelling","732:"728e versnelling","733:"729e versnelling","734:"730e versnelling","735:"731e versnelling","736:"732e versnelling","737:"733e versnelling","738:"734e versnelling","739:"735e versnelling","740:"736e versnelling","741:"737e versnelling","742:"738e versnelling","743:"739e versnelling","744:"740e versnelling","745:"741e versnelling","746:"742e versnelling","747:"743e versnelling","748:"744e versnelling","749:"745e versnelling","750:"746e versnelling","751:"747e versnelling","752:"748e versnelling","753:"749e versnelling","754:"750e versnelling","755:"751e versnelling","756:"752e versnelling","757:"753e versnelling","758:"754e versnelling","759:"755e versnelling","760:"756e versnelling","761:"757e versnelling","762:"758e versnelling","763:"759e versnelling","764:"760e versnelling","765:"761e versnelling","766:"762e versnelling","767:"763e versnelling","768:"764e versnelling","769:"765e versnelling","770:"766e versnelling","771:"767e versnelling","772:"768e versnelling","773:"769e versnelling","774:"770e versnelling","775:"771e versnelling","776:"772e versnelling","777:"773e versnelling","778:"774e versnelling","779:"775e versnelling","780:"776e versnelling","781:"777e versnelling","782:"778e versnelling","783:"779e versnelling","784:"780e versnelling","785:"781e versnelling","786:"782e versnelling","787:"783e versnelling","788:"784e versnelling","789:"785e versnelling","790:"786e versnelling","791:"787e versnelling","792:"788e versnelling","793:"789e versnelling","794:"790e versnelling","795:"791e versnelling","796:"792e versnelling","797:"793e versnelling","798:"794e versnelling","799:"795e versnelling","800:"796e versnelling","801:"797e versnelling","802:"798e versnelling","803:"799e versnelling","804:"800e versnelling","805:"801e versnelling","806:"802e versnelling","807:"803e versnelling","808:"804e versnelling","809:"805e versnelling","810:"806e versnelling","811:"807e versnelling","812:"808e versnelling","813:"809e versnelling","814:"810e versnelling","815:"811e versnelling","816:"812e versnelling","817:"813e versnelling","818:"814e versnelling","819:"815e versnelling","820:"816e versnelling","821:"817e versnelling","822:"818e versnelling","823:"819e versnelling","824:"820e versnelling","825:"821e versnelling","826:"822e versnelling","827:"823e versnelling","828:"824e versnelling","829:"825e versnelling","830:"826e versnelling","831:"827e versnelling","832:"828e versnelling","833:"829e versnelling","834:"830e versnelling","835:"831e versnelling","836:"832e versnelling","837:"833e versnelling","838:"834e versnelling","839:"835e versnelling","840:"8

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie gegevens	Data Name (English Only)	Beschrijving	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mogelijke waarde betekenis
54	✓	✗	✗	Status in het voertuig	DoorsPassengerLocked	Vergrendelingsstatus van het passagiersportier voorin	integer	0	0	{0,1}	{0:"Passagiersdeur ontgrendeld";1:"Passagiersdeur op slot"}
55	✓	✗	✗	Status in het voertuig	DoorsRearRightLocked	Slotstatus van het portier rechtsachter	integer	0	0	{0,1}	{0:"Deur rechtsachter ontgrendeld";1:"Deur rechtsachter op slot"}
56	✓	✗	✗	Status in het voertuig	DoorsRearLeftLocked	Slotstatus van het linkerachterportier	integer	0	0	{0,1}	{0:"Deur linksachter ontgrendeld";1:"Deur linksachter op slot"}
57	✓	✓	✗	Status in het voertuig	SeatBeltFirstRowDriver	Status van de veiligheidsgordel van de bestuurder	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
58	✓	✗	✗	Status in het voertuig	SeatBeltFirstRowCenter	Status van de veiligheidsgordel van de passagier op de eerste zitrij in het midden. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen centrale stoel op de eerste rij is.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
59	✓	✓	✗	Status in het voertuig	SeatBeltFirstRowPassenger	Status van de veiligheidsgordel van de passagier op de voorste rij	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
60	✓	✓	✓	Status in het voertuig	SeatBeltSecondRowCenter	Status van de veiligheidsgordel van de passagier op de middelste zitrij op de tweede zitrij. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen centrale stoel op de tweede zitrij is.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
61	✓	✓	✓	Status in het voertuig	SeatBeltSecondRowLeft	Status van de veiligheidsgordel van de linker passagierszitrij op de tweede zitrij. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen stoel op de tweede zitrij is.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
62	✓	✓	✓	Status in het voertuig	SeatBeltSecondRowRight	Status van de veiligheidsgordel van de passagier op de tweede zitrij rechts. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen stoel op de tweede zitrij is.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
63	✓	✗	✗	Status in het voertuig	SeatBeltThirdRowCenter	Status van de veiligheidsgordel van de middelste passagiersstoel op de derde zitrij. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen stoel op de derde zitrij zit.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
64	✓	✗	✗	Status in het voertuig	SeatBeltThirdRowLeft	Status van de veiligheidsgordel van de linker passagierszitter op de derde zitrij. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen stoel op de derde zitrij zit.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
65	✓	✗	✗	Status in het voertuig	SeatBeltThirdRowRight	Status van de veiligheidsgordel van de rechter passagiersstoel op de derde zitrij. Waarde "Veiligheidsgordel niet bewaakt" als er geen stoel op de derde zitrij zit.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Veiligheidsgordel niet gecontroleerd";1:"Veiligheidsgordel losgemaakt";2:"Veiligheidsgordel vastgemaakt";3:"Niet beschikbaar"}
66	✓	✗	✗	Status in het voertuig	WindowsRearLeftPosition	Onmiddellijke positie van de linker achterraut	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Vensterpositie ongelidig";1:"Venster volledig gesloten (hardware- of softwareblokkering)";2:"Venster Short Drop positie";3:"Venster in tussenpositie (hoger dan RCU-positie)";4:"Venster RCU Drop positie";5:"Venster in tussenpositie (standaard of lager dan RCU-positie)";6:"Venster volledig open (softwareblokkering)";7:"Venster volledig open (hardwareblokkering)"}.
67	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	ESCBrakingPedalInformation	Druk op de status van het rempedaal	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Niet gebruikt";1:"Rempedaal niet ingedrukt";2:"Rempedaal ingetrapt";3:"Niet gebruikt";4:"Rempedaal bevestigd ingetrapt";5:"Niet gebruikt";6:"Niet gebruikt";7:"Niet beschikbaar"}
68	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	LightningFlashingIndicator	Status van de knipperlichtindicatoren	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0:"linker en rechter knipperlichtindicator UIT";1:"linker knipperlichtindicator AAN en rechter knipperlichtindicator UIT";2:"linker knipperlichtindicator UIT en rechter knipperlichtindicator AAN";3:"linker knipperlichtindicator AAN en rechter knipperlichtindicator AAN";7:"Niet beschikbaar"}
69	✓	✓	✗	Prestaties van het voertuig	LightningLowBeam	Status van het verzoek om dimlicht	integer	0	0	{0,1}	{0:"Dimlichtweergave niet gevraagd";1:"Dimlichtweergave gevraagd"}
70	✓	✗	✗	Status in het voertuig	PresencePassenger	Status van aanwezigheid van passagiers. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
71	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceFirstRowCenter	Status van de aanwezigheid van de passagier in het midden van de eerste zitrij. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
72	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceSecondRowCenter	Status van de aanwezigheid van de middelste passagier op de tweede zitrij. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
73	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status van de tweede rij links passagiersaanwezigheid. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
74	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceSecondRowRight	Status van de aanwezigheid van de passagier op de tweede zitrij rechts. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
75	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status van de aanwezigheid van de passagier in het midden van de derde zitrij. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
76	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status van de linker passagiersaanwezigheid op de derde rij. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
77	✓	✗	✗	Status in het voertuig	CustomerPresenceThirdRowRight	Status van de aanwezigheid van de passagier op de derde zitrij rechts. "Aanwezig": gewicht gedetecteerd door druksensor (elk type, inclusief dieren of bagage). "Afwezig": geen gewicht gedetecteerd. "Onbekend": veiligheidsgordel vastgemaakt. "Niet gemonitord": geen druksensor in de zitting (of geen zitting).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Niet gecontroleerd";1:"Aanwezig";2:"Afwezig";3:"Onbekend"}
78	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	WheelPressurestateFrontLeft	Status van het bandenspanningscontrolesysteem voor het linker voorwiel	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druk up-to-date";1:"Druk niet up-to-date"}
79	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	WheelPressurestateFrontRight	Status van het bandenspanningscontrolesysteem voor het rechtervoorwiel	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druk up-to-date";1:"Druk niet up-to-date"}
80	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	WheelPressurestateRearLeft	Status van het bandenspanningscontrolesysteem voor het linker achterwiel	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druk up-to-date";1:"Druk niet up-to-date"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie gegevens	Data Name (English Only)	Beschrijving	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mogelijke waarde betekenis
81	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	WheelPressureStateRearRight	Status van het bandenspanningscontrolesysteem voor het rechterachterwiel	integer	0	0	0,1	{0:"Druk up-to-date";1:"Druk niet up-to-date"}
82	✓	✗	✗	Status in het voertuig	WindowsRearRightPosition	Status van de momentane positie van de ruit rechtsachter	integer	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	{0:"Vensterpositie ongeldig";1:"Venster volledig gesloten (hardware- of softwareblokkering)";2:"Venster Short Drop positie";3:"Venster in tussenpositie (hoger dan RCU-positie)";4:"Venster RCU Drop positie";5:"Venster in tussenpositie (standaard of lager dan RCU-positie)";6:"Venster volledig open (softwareblokkering)";7:"Venster volledig open (hardwareblokkering)"} 0,1,2,3,4,5,6,7
83	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	DriveModeState	Status van de rijmodus	integer	0	0	0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,4,5,6,7,8,9	{0:"Modus 0-NORMAAL/STANDAARD/AUTO";1:"Modus 1=ECO";2:"Modus 2=SPORT/TRACK";3:"Modus 3=SPORT+POWER";4:"Modus 4=COMFORT";5:"Modus 5=PERSONLIJK";6:"Modus 6=SNEEUW";7:"Modus 7";8:"Modus 8=OFF-ROAD/CRUISE";9:"Modus 9=MODDER/RUIT";10:"Modus 10=ZAND";11:"Modus 11=SLEPEN";12:"Modus 12=ALLE WEG/ROTS";13:"Modus 13=EXTREEM";14:"Modus 14=PERFO";15:"Modus 15=VITAMIN";16:"Modus 16=RACE";17:"Modus 17";18:"Modus 18";19:"Modus 19";20:"Modus 20";21:"Modus 21";22:"Modus 22";23:"Modus 23";24:"Modus 24";25:"Modus 25";26:"Modus 26";27:"Modus 27";28:"Modus 28";29:"Modus 29";30:"Modus 30";31:"Niet beschikbaar"} 0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,4,5,6,7,8,9
84	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	FrontWiperSwitchStatus	Status van de ruitenwissersnelheid	integer	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	{0:"Uit";1:"Intermitterend of automatisch";2:"Lage snelheid";3:"Hoge snelheid";4:"Mist";5:"Niet gebruikt";6:"Niet gebruikt";7:"Niet gebruikt"} 0,1,2,3,4,5,6,7
85	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorDriver	Status van het bestuurdersportier	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Bestuurdersdeur gesloten";2:"Bestuurdersdeur open"} 0,1,2
86	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorRearLeft	Status van de linker achterdeur	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Deur linksachter gesloten";2:"Deur linksachter open"} 0,1,2
87	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorRearRight	Status van het rechterachterportier	integer	0	0	0,1,2	{0:"Onbeschikbare waarde";1:"Deur rechtsachter gesloten";2:"Deur rechtsachter open"} 0,1,2
88	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorTailGate	Status van de achterklepdeur	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Achterklep is gesloten";2:"Achterklep is open"} 0,1,2
89	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorFrontLeft	Status van de linker voordeur	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Deur gesloten";2:"Deur open"} 0,1,2
90	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	ActivationStateFCW	AAN/UIT-status van automatisch noodremmen (AEB) en waarschuwing voor aanrijdingen (FCW)	integer	0	0	0,1,3	{0:"AEB UIT / FCW UIT";1:"AEB UIT / FCW AAN";3:"AEB AAN / FCW AAN"} 0,1,3
91	✓	✗	✗	Prestaties van het voertuig	StateActivation	Activeringsstatus van Lane Departure Warning (LDW)	integer	0	0	0,1,2,3	{0:"Niet beschikbaar";1:"Geactiveerd";2:"Gedeactiveerd";3:"Niet gebruikt"} 0,1,2,3
92	✓	✗	✗	Ritstatistiek en rijgedrag	StatusSpeedUnit	Eenheid van snelheidsmeting voor het voertuig	integer	0	0	0,1	{0:"Snelheidseenheid in km/h";1:"Snelheidseenheid in mph"} 0,1
93	✗	✗	✓	Batterij & Opladen info	HVACEVStatusofAC	AAN/UIT-status van de airconditioner	integer	0	0	0,1	{0:"UIT";1:"AAN"} 0,1
94	✗	✗	✓	Batterij & Opladen info	EV_HeaterStatus	Status van de verwarming AAN / UIT	integer	0	0	0,1	{0:"UIT";1:"AAN"} 0,1
95	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorPassenger	Status passagiersdeur	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Passagiersdeur gesloten";2:"Passagiersdeur open"} 0,1,2
96	✓	✗	✗	Status in het voertuig	StatusDoorFrontRight	Status rechtsvoor open / dicht zichtbaar op instrumentenpaneel	integer	0	0	0,1,2	{0:"Niet beschikbare waarde";1:"Deur gesloten";2:"Deur open"} 0,1,2
97	✓	✗	✗	Status in het voertuig	PresoakActivationStatus	Status van airconditioning op afstand OF Activering op afstand van airconditioning	integer	0	0	0,1,2,3	{0:"Voorconditionering verboden";1:"Geen voorconditionering actief";2:"Voorconditionering actief";3:"Niet beschikbaar"} 0,1,2,3